Weltbild

BEDIENUNGSANLEITUNG

XXL-Raclette für 16 Personen

Art.-Nr. 50 14 493

Technische Daten:

Netz: 220 – 240 V ~ 50 Hz

Leistung: 1.200 W + 400 W

Dieses Produkt ist nur für den Privatgebrauch geeignet!

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produktes entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um mit dem XXL-Raclette die besten Ergebnisse zu erzielen. Bitte prüfen Sie vor dem Anschließen des Gerätes, ob die auf der Unterseite angegebene Netzspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt. Bitte stellen Sie das XXL-Raclette in der Nähe einer Netzsteckdose auf.

WARNUNG: Dieses Gerät muss geerdet sein.

- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Prüfen Sie vor dem erstmaligen Benutzen sorgfältig nach, ob sämtliche Teile des Gerätes sich in gutem Zustand befinden. Falls nicht, kontaktieren Sie bitte Händler oder Hersteller.
- Benutzen Sie dieses Gerät niemals, falls es sich nicht in korrektem Zustand befindet.
- Achten Sie vor dem Einstecken darauf, dass sich der An-/Ausschalter in der Position »Aus« befindet.
- Die obere Platte des Gerätes wird während des Benutzens heiß. Berühren Sie das Gerät niemals, bevor es abgekühlt ist, es besteht Gefahr schwerer Verbrennungen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet und nicht zu kommerziellen Zwecken.
- Wischen Sie vor dem Benutzen die Heizplatte mit einem feuchten Tuch ab. Berühren Sie die Heizplatte während des Benutzens nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Die Temperatur der zugänglichen Einzelteile des Gerätes kann während des Benutzens hoch sein.
- Stellen Sie das Gerät während des Benutzens mindestens 15 cm entfernt von Wänden auf, um das Risiko auf Feuer zu vermeiden.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht frei hängen.
- Halten Sie das Netzkabel, sowie sämtliche Kabel anderer Geräte, jederzeit so weit wie möglich von allen heißen Teilen entfernt.
- Ziehen Sie zum Ausstecken des Netzkabels bitte niemals am Kabel, sondern immer am Stecker.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Benutzen immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Das Gerät unbedingt auch ausstecken, wenn ein Teil defekt ist oder bei der Durchführung von Reinigungsarbeiten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von einem externen Timer oder einem Fernbedienungssystem gesteuert zu werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
- Kinder sollten immer beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.
- Während des Betriebes muss dieses Gerät auf eine Hitze beständige Unterlage gestellt werden.
- Wir übernehmen keine Verantwortung, falls Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung oder nicht einhalten dieser Anweisungen entstehen.

Bedienung

- Der Grill besteht aus zwei Ebenen: Das untere Heizelement wird mit 400 Watt betrieben, das obere verfügt über 1.200 Watt.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Bringen Sie den An-/Ausschalter in die Position »An«, die Anzeige-LED leuchtet.
- Stellen Sie den Temperaturregler in die maximale Position, die Vorheiz-Zeit beträgt 5 – 8 Minuten.
- Da die Oberfläche sehr heiß wird, empfehlen wir, das Gerät auf eine Feuer resistente und Hitze beständige Unterlage zu stellen. Des Weiteren empfehlen wir, das Gerät mit einem Abstand von mindestens 15 cm zur Wand aufzustellen.
- Bei der Erstbenutzung ist es möglich, dass von den Heizelementen leichter Rauch aufsteigt.
- Vor dem ersten Benutzen geben Sie etwas Speiseöl auf die Heizplatte und verreiben dieses mit einem trockenen Tuch.
- Um die Heizplatte nicht zu beschädigen, benutzen Sie bitte zum Wenden der Speisen nur Holz-Besteck.
- Bitte verwenden Sie für dieses Gerät nur die im Lieferumfang enthaltenen Pfännchen.

Reinigung

- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgesteckt und abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen oder tragen.
- Die Heizplatte und die Pfännchen können mit einem weichen, feuchten Tuch gesäubert werden.
- Die Pfännchen sind spülmaschinenfest.
- Spülen Sie dieses Gerät nicht unter fließendem Wasser ab und tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Das Gerät auch nicht mit Sprühwasser reinigen.

Reparatur

- Im Falle von Schäden oder Funktionsverlust bringen Sie das Gerät bitte in eine autorisierte Fachwerkstatt. Nicht ausgebildete Personen dürfen dieses Gerät nicht auseinander nehmen oder reparieren.
- Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es in einer autorisierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronischeGeräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung
XXL-Raclette für 16 Personen

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Euröpäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

Normen:

EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung:	Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift:	Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon:	0180 - 63 54 327
Name des Unterzeichners:	Walter Leberle
Stellung im Unternehmen:	Qualitätssicherung

Augsburg — Ort

03.08.2010 — Datum

rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild